



MONTÁŽNY POSTUP

SK

SKLENÍKOVY SET OBSAHUJE:

1. 1 x PREDNÉ ČELO
2. 1x ZADNÉ ČELO
3. 2 x RAMENA ZÁKLADNE
4. 3 x NOSNÉ TYČE
5. OBLUKY
6. 1 x OKNO
7. 1 x DVERE
8. POLYKARBONÁT / opláštenie /

Montážny postup KONŠTRUKCIA

Na pripravené ramená základne namontujeme obluky

Obluky prišrúbujeme o základnu pomocou M8 x 40

Uholníky prišrúbujeme pomocou Tex 4,8 x 16



TIP : nezabudnite dodržať šírku skleníka medzi ramenami

2.NOSNÉ TYČE

2.1 Nosné tyče spájajú obluky skleníka vrátane predného a zadného čela. Tyče spájame pomocou M6 x 50 zapustená hlava + podložka a matica





TIP : Zapustená hlava musí licovať s konštrukciou sklenika

3.MONTÁŽ PREDNÉHO A ZADNÉHO ČE



**Predné čelo pripojíme o nosné tyče pomocou M6 x 50 zapustená hlava
Ramená základne pripojíme o čelo pomocou 4,8 x 16 Tex**

1.MONTÁŽ POLYKARBONÁTU

Pred montážou polykarbonátu dáme dole vnútornu ochrannu foliu

Dutinky uzatvoríme paskou proti nečistotám ,Polykarbonátové dosky majú rezervu , preto vždy nalepte pásku len na jeden koniec rolky , druhý koniec uzatvoríme paskou až po našrúbovaní a presnom skrútení polykarbonátu

S montážou začíname vždy od čela . Polykarbonát vysunieme na 8 cm ,Pripevníme o konštrukciu pomocou tex 4,8 x 25

TIP : Šrúby dotahujte jemne tak aby sa polykarbonát neprehol

Pred montážou si konštrukciu vycentrujeme a nastavíme rovinu

Montáž odporúčame vykonávať po oblukoch



MONTÁŽ KOTVENIA

1. na ramena základne namontuje kotviacu techniku pomocou M8 x 50 ,
2. Skleník osadíme na požadované miesto
3. Na kotviacu techniku zabijeme závitové tyče a poistíme podložkou a maticou



